

## Инструкция по монтажу текстильных бесшовных обоев на нетканой (флизелиновой), тканой и акриловой основе

**Текстильные обои изготавливаются из прядильных волокон, которые могут содержать незначительные вкрапления или прочие элементы, нарушающие монолитность полотна, что характерно для данного натурального материала. На полотнах возможны некоторые расхождения в текстуре и цвете, а также незначительные нестыковки рисунка и незначительный горизонтальный уход рисунка, что подчеркивает натуральные характеристики материала и не расценивается как брак.**

### ПЕРЕД ТЕМ, КАК КЛЕЙТЬ ОБОИ

- Закажите достаточное количество материала для конкретного проекта. Помните, что дополнительно заказанный материал может быть частью другой производственной партии, которая может отличаться по оттенку краски.
  - Компания не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе монтажа, а также за любой другой косвенный ущерб.
  - Сохраняйте этикетки с номером партии обоев до завершения процесса монтажа.
  - Перед началом работы тщательно проверьте обои по количеству и качеству. Все несоответствия должны быть выявлены до начала работ.
  - Перед началом монтажа обратите внимание на основание бесшовных обоев. Для каждого основания существуют свои нюансы в технологии наклейки.
  - Рекомендуется для текстильных бесшовных обоев закрытие обрезных краев тесьмой либо стыковка с гипсовым, полиуретановым или иным профилем.
- ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ БРАКА следует доклеить поверхность до конца (угла), прекратить работу и обратиться к поставщику.**

### ПОДГОТОВКА СТЕНЫ

- Стены должны быть ровные, гладкие, сухие, прочные и чистые, без отслаивающейся краски, жира, старого обойного клея или плесени.
- Только что оштукатуренным стенам необходимо дать высохнуть.
- Мы рекомендуем использовать шпаклевку «VETONIT SILOITE» или «VETONIN VH».
- Все стены должны быть прогрунтованы. Мы рекомендуем нанести универсальный грунт «CERESIT CT17».
- Категорически нельзя использовать водоэмульсионную краску в качестве грунта.
- Не допускается использование флизелиновых обоев в качестве основы для инсталляции.

### ПОДГОТОВКА ПОЛОС

- Отрежьте излишек обоев по высоте полотна, исходя из высоты стены с припуском 1-5 см на подрезку. На обоях с тканой основой для облегчения инсталляции желательно изначально ровно отрезать верхнюю кромку при помощи ножниц.
- Рекомендуется наклеивать обои одним полотном.
- При необходимости можно разрезать полотна кратно отдельным стенам.
- НЕ СКЛАДЫВАЙТЕ ОБОИ.
- Для оклейки больших поверхностей смотайте обои в рулон, желательно на трубу.
- Избегайте вертикального перелома обоев.

### НАКЛЕЙКА ОБОЕВ

Мы рекомендуем использовать «Клей профессиональный для обоев AQUARELLE».

- Нанесите ОБИЛЬНО (для акриловой основы — РАВНОМЕРНО) клей на всю высоту стены от начального угла на ширину около двух метров.
- Установите рулон вертикально и начинайте приклеивать верхнюю часть полотна, состыковывая ровный край с потолком (для акриловой и нетканой основы — с небольшим припуском на потолок).
- ИЗБЕГАЙТЕ ИЗЛИШНЕГО НАТЯЖЕНИЯ ОБОЕВ.
- Установите лазерный уровень перпендикулярно стене на расстоянии 10-30 сантиметров от начала полотна согласно центру рисунка. Приглаживайте обои сверху вниз, попутно сверяясь с лазером, и, при необходимости, корректируйте полотно. Сверяйте вертикаль рисунка через каждые 1 — 1,5 метра. Далее постепенно наносите клей на ширину 1-2 метра и, постепенно разворачивая рулон, прижимайте полотно к поверхности.
- Разглаживайте обои при помощи обойного валика и металлического шпателя.
- ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что при оклейке внешних углов следует очень сильно прижимать обои к поверхности, при необходимости возможно применение профессионального фена для скорейшего высыхания клея.
- Проемы дверей и окон заклеивайте полностью, обрезайте после полного прохождения проема. Оставляйте немного полотна внутри проема, при необходимости наклейте крепл-ленту для прижатия обоев на краях.
- Избегайте попадания клея и любой жидкости на лицевую сторону обоев.
- Обрезайте обои по периметру проемов после полного высыхания клея.
- Тесьму на проемах следует приклеивать через сутки после оклейки.
- Используйте профессиональный инструмент.
- Руки должны быть чистыми и сухими.

### В случае появления воздушных пузырьков действуйте следующим образом:

**Небольшие воздушные пузырьки** могут образовываться на плохо подготовленном основании. Их можно разгладить с помощью утюга (уровень регулятора поставьте на отметку «хлопок»). Между утюгом и обоями проложите чистый лист бумаги или белую хлопчатую тряпку. Если после этого обои не приклеятся, значит недостаточно клея на данном участке стены. Клей можно добавить с помощью шприца.

**Большой воздушный пузырь** может образоваться, если при наклеивании вы плохо разглаживали и прижимали обои. Разрежьте пузырь вертикально и аккуратно промажьте изнутри нужным количеством клея. Затем аккуратно прижмите обои.

### ВНИМАНИЕ!

Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы и особенности работы. В любом случае окончательное решение относительно инсталляции принимает специалист.

Компания PITERRA не несет ответственности за трудовые затраты, возникшие в результате монтажа обоев с нарушением данной инструкции или инсталляции обоев с дефектами.

Чеки и этикетки сохраняйте до конца ремонта.

## Условные обозначения на обоях

	Ширина обоев		Негорючие
	Продаются погонными метрами		Без подбора рисунка
	Клей наносится на стену		Прямая подгонка рисунка
	Клей наносится на обои		Подгонка рисунка со смещением
	Средняя светостойкость		Встречная наклейка (reverse)
	Хорошая светостойкость		Одобрено для применения на водном транспорте
	Высшая светостойкость		Удобны в использовании
	Экологичные		Быстрый монтаж
	Расщепляются		Обои влагонепроницаемые
	Грязеотталкивающая пропитка		Обои легко снимаются
	Устойчивы к ударам и царапинам		Обои ударопрочные
	Влагостойкие		Клей наносится на стену
	Моющиеся		Обои удобны при нарезке
	Очень хорошо моющиеся		Знак соответствия качества обоев
	Изностойкие, допускается чистка щеткой		Обои с клеевым покрытием
	Особо износостойкие, чистка щеткой		Материал не дает усадку
	Высота полотна		Обои не образуют загибов
	Антибактериальная пропитка		Эластичный материал основы
	Звукоизоляция		Обои сохраняют неизменность размеров
	Числитель — высота (шаг) рисунка, знаменатель — величина смещения полотен		